

Shenzhen SKYSHL Technology Co.,Ltd. Version:V2025.01

CATALOGUE

1. Überblick······ 1
2. Produktspezifikationen 1
3. Die Hauptkomponenten 3
4. Einführung in die Benutzeroberfläche····· 5
5. Energieversorgung
6. Reinigung vor dem Spleißen ····· 8
7. Routinewartung 9
8. Grundlegende Spleißverfahren
9. Entladung Regulieren/ARC-Kalibrierung ····· 14
10. Stellen Sie die Faserposition manuell ein 15
11. Schnittlänge der optischen Faser ····· 18
12. Allgemeine Fehlerbehebung······ 18
Anhang A:Garantiezeit und-bedingungen ····· 20

1. Überblick

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. In dieser Betriebsübersicht werden hauptsächlich die Produktleistung, die grundlegenden Betriebsschritte und die Wartung des von unserem Unternehmen neu hergestellten Lwl spleißerät vorgestellt.

Diese Maschine verwendet Hochgeschwindigkeits Bildverarbeitungstechnologie und spezielle Präzisionspositionierungstechnologie. Der gesamte Prozess des Faserschmelzspleißens kann innerhalb von Sekunden 9 automatisch abgeschlossen werden. Der Bildschirm ist mit einem TFT-Farb-LCD-Display hochfeste Schutzplatte durch eine ausgestattet und geschützt. Die benutzerfreundliche grafische Oberfläche erleichtert den Benutzern eine effiziente und schnelle Bedienung. Die wiederaufladbare Hochleistungs-Lithiumbatterie bietet eine starke Garantie für das Schweißen von Glasfasern im Freien und hat gleichzeitig die Funktion des kontinuierlichen Online-Ladens, um eine längere Batterielebensdauer zu erzielen.

SS413F zeichnet sich durch schnelle Spleißgeschwindigkeit, geringeren Spleißverlust, geringes Gewicht und einfache Tragbarkeit aus. Es eignet sich für Backbone-Netzwerke, Netzwerke in Großstädten und FTTH-Projekte. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den Spleißvorgang genau abzuschließen.

(SS413F Video: youtu.be/llfhWtie48c)

Anwendbare optische Fasern	SM(G.652&G.657),MM(G.651),DS(G.653),NZDS(G.655) und benutzerdefinierte optische Fasern		
Spleißverlust	0.02dB (SM),0.01dB (MM),0.04dB(DS/NZDS)		
Rückflussdämpfung	Besser als 60dB		
Steuerungstechnik	Echtzeit-Spleißen-ARC-Steuerung und -Korrektur, adaptiv in der Arbeitsumgebung, adaptive Elektrodenoxidation.		
Spleißzeit	≤9Sekunden (Standard SM).		
Aufheizzeit ★	≤25Sekunden (Die Heizzeit kann eingestellt und die Heizertemperatur eingestellt werden.);Schnelle Wärmefunktion, Funktionen der automatischen oder manuellen Heizungsauswahl.		
Spleißfunktion	Manuelles Spleißen oder automatisches Spleißen		
Ausrichtungstechn ologie	Feinausrichtung, Faserkernausrichtung, Plattierungsausrichtung, manuelle Ausrichtung		
Faserdurchmesser	Manteldurchmesser 80~150µm, Beschichtungsdurchmesser 100~1000µm		
Schnittlänge	Beschichtung weniger als 250um:5~16mm; Beschichtung250~1000 um:16mm.		
Test für Zugkraft	Standard 2N (optional)		
Vergrößerungszeiten	X320 (X-Achse oder Y-Achse);		
*	X160(X-Achse und Y-Achse).		

2. Produktspezifikationen

Faserklemme	Die multifunktionale Klemme ist für blanke Fasern, Schwanzfasern, Jumper, bedeckte Fasern und Stealth-Fasern geeignet. Die Klemme erfüllt die Anforderungen des FTTH-Schnellspleißgeräts nach Industriestandard.		
Schrumpfschlauch	60mm/40mm/20mm und eine Reihe von Mikroschrumpfschläuchen.		
Anzeigebildschirm	Ausgestattet mit einem TFT-Farb-3,5-Zoll-LCD-Display ist der Bildschirm mit einer hochfesten Glasschutzabdeckung ausgestattet und der Inhalt (Bild) kann für eine einfache bidirektionale Bedienung umgedreht werden.		
Schnittstelle	USB2.0-Schnittstelle: bequemer Daten-Download, USB-Flash-Disk-Upgrade-Software.		
Spleißmodus	100Gruppen Benutzermodus, 53Gruppen Werksmodus.		
Heizmodus	40Gruppen Benutzermodus, 11Gruppen Werksmodus.		
Datenspeicher	Kann die neuesten 10.000 Schweißdaten speichern.Speichern Sie 100 Sätze zusammengesetzter Bilder (X-, Y-Faserstichbilder).		
Elektrodenleben	> 5500 mal (Bogenzeiten).		
Lithiumbatterie★	Kontinuierliches Spleißen und Erhitzen mehr als 350 Mal (typische Umgebung).		
Energiesparfunkti on	Im Energiesparmodus können unter normalen Umständen 15% Batteriestrom eingespart werden.		
Stromversorgung	Ausgestattet mit einem 10,8V 5200mah-Lithium-Akku dauert das vollständige Aufladen 3 Stunden, und die Anzahl der Ladevorgänge beträgt>300.Netzteil: Eingang AC100-240V 50/60HZ, Ausgang DC13,5V/4,8A; mit Stromerkennungs- und Eingabeaufforderungsfunktionen.		
Arbeitsumgebung Betriebsumgebung: -10~+50°C; Lagertemperatur: - 40~+60°C; Luftfeuchtigkeit: <95%RF(nicht kondensierend); Betriebshöhe: 0~5000m; Maximale Windgeschwindigkeit: 15m/s.			
Außenabmessung	133(Länge)*163(Breite)*140(Höhe)		
Gewicht	1,6kg(Batterien nicht enthalten)		

Bemerkungen:

- ①Die technischen Daten in der obigen Tabelle "★" sind f
 ür verschiedene Produkttypen unterschiedlich.
- ②Detailierte technische Indikatoren des Produkts sollten konsultiert und mit den Vertriebsmitarbeitern des Unternehmens eingeholt werden.

3. Die Hauptkomponenten

3.1 Name der Hauptkomponenten



3.2 Beschreibungen der Tastatur







astatur I Taster

Tasten	der	Tastatur	Π
rasten	uu	1 astatui	1

Taste	Bereit	Manueller Modus	Automatischer Modus	Parametermenü
0	Wechseln	Wechseln	Wechseln	Wechseln
		Aufwärtsbewegung der Faser	Ungültig	Erhöhen der Anzahl der Parameter/Bewegen des Cursors
∇	Cursor	Abwärtsbewegung der Faser	Ungültig	Reduzieren der Anzahl der Parameter/Bewegen des Cursors
\blacksquare	bewegen	Bewegung der Faser nach links	Ungültig	Reduzieren der Anzahl der Parameter/Bewegen des Cursors
		Bewegung der Faser nach rechts	Ungültig	Erhöhen der Anzahl der Parameter/Bewegen des Cursors
Ê	Ungültig	Kehren Sie zur Bereit- Schnittstelle zurück	Kehren Sie zur Bereit- Schnittstelle zurück	Kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück
Ð	Ungültig	Ungültig	Ungültig	Optionsfunktion bestätigen /Parameteränderung
	Rufen Sie das Spleißmodus- Menü auf	Schalten Sie die Funktion des manuellen Antriebsmotors während der Pause ein	Ungültig	Rufen Sie das Menü der unteren Ebene auf /Arbeitsschnittstelle
	Starten Spleißen	Mach weiter /Starten Spleißen	Starten Spleißen	Ungültig
V	Starten Spleißen	Mach weiter /Starten Spleißen	Starten Spleißen	Optionsfunktion bestätigen /Parameteränderung
	Ungültig	Motor zurückgesetzt	Motor zurückgesetzt	Ungültig
	Ungültig	Motor zurückgesetzt/Kehren Sie zum übergeordneten Menü zurück	Motor zurückgesetzt/Kehren Sie zum übergeordneten Menü zurück	Kehren Sie zur Bereit- Schnittstelle zurück/Höheres Menü
-#	Heizungsscha lter	Heizungsschalter	Heizungsschalter	Heizungsschalter
9/9	Ungültig	Nächster Schritt / arc	Ungültig	Ungültig

Bemerkungen:

 Das Tastaturlayout ist f
ür verschiedene Modellfusionsspleißger
äte dieser Serie unterschiedlich. Jede Tastenmarkierung und ihre Funktionen sind in der obigen Tabelle aufgef
ührt.

2 Der "blaue" Text in der obigen Tabelle ist die Funktionsbeschreibung der Tastatur II.

4. Einführung in die Benutzeroberfläche

4.1 Bereit-Schnittstelle



- Obere rechte Ecke des Bildschirms Zeigt an, dass sich das Gerät derzeit im externen Netzteil- oder Lademodus befindet.
- Obere rechte Ecke des Bildschirms 🔯 :Zeigt an, dass es gerade heizt.
- - 4. 2 【 Schmelzen Modus 】



4.3 【Heizungsmodus】



4. 2. 1 [Schmelzen Optionen]

	Daten darstellen
	Option ignorieren
4	Entladung Kompensation
	Glasfaser Bild darstellen
	andere

4.4 【Entladung regulieren】



4.5 【Wartung】



5. Energieversorgung

5.1 Hochfahren:

Halten Sie die 🕐 Taste gedrückt;Lassen Sie

die 🕐 Taste los, wenn die LED-Anzeige auf der Tastatur grün leuchtet.

5.2 Ausschalten:

Halten Sie die 🕐 Taste gedrückt. Lassen Sie die 🕐 Taste los, nachdem die LED-Anzeige auf der Tastatur von grün auf rot geändert wurde.

5.3. Energieversorgung

5.3.1 Netzteil(Lithiumbatterien müssen nicht installiert werden)

Adapter AC-Eingang

- Es wird nur das am Adapter angeschlossene Netzkabel verwendet Die Eingangsspannung beträgt AC100-240V 50-60HZ.
- Der Erdungsanschluss des Wechselstromleitungseingangs muss effektiv geerdet sein...
- Adapter DC-Ausgang
- Verwenden Sie nur das am Adapter angeschlossene Gleichstromkabel.
- Ausgangsspannung: DC13,5 V 4,8 A.
- Stecken Sie das Gleichstromkabel in den Anschluss "LEISTUNGSEINGANG" an der Unterseite des Spleißgeräts.



4. 6 [Einstellung]





5.3.2 Lithium Batterie

①Installieren Sie die Lithiumbatterie korrekt auf der Unterseite des Glasfaser-Spleißgeräts (Leistungsmodul), um eine stabile Stromversorgung für den Glasfaser-Spleißgerät zu gewährleisten.



- ⁽²⁾Unterschiedliche Batteriekonfigurationen entsprechen unterschiedlichen Lademodi.
- Verwenden Sie nur das am Adapter angeschlossene Netzkabel,
- Stecken Sie das Gleichstromkabel in den Ladeanschluss "LEISTUNGSEINGANG" an der Unterseite des SS413F, und der Spleißer lädt den Lithiumakku auf.

Laden der eingebauten Batterien

- Ladung: Die Ladeanzeige leuchtet rot. Der Ladevorgang ist abgeschlossen: Die Ladeanzeige leuchtet grün.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dauert es ca. 3 Stunden und 30 Minuten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Batteriewartung

- Bitte lagern Sie Lithiumbatterien in einer kühlen, trockenen und sicheren Umgebung.
- Stellen Sie die Lithiumbatterie nicht in der Nähe von hochtemperaturbeständigen, brennbaren und explosiven Gasen oder Flüssigkeiten auf.
- ●Wenn die Lithiumbatterie längere Zeit (länger als einen Monat) gelagert werden soll, wird empfohlen, sie auf 40% bis 60% aufzuladen. Die Lagerzeit sollte die Batterie 1 bis 2 Stunden pro Monat aufladen.

- •Bitte verwenden Sie das von unserer Firma bereitgestellte Spezialladegerät für die Lithiumbatterie.
- Schließen Sie die positiven und negativen Elektroden der Lithiumbatterie nicht kurz, da dies zu Verbrennungen und Explosionen führen kann.
- •Verwenden Sie für den Fusionsspleißer die von SKYSHL gelieferte Standard-Lithiumbatterie. Verwenden Sie keine anderen Lithiumbatterien, die nicht von unserer Firma geliefert werden.

•Zerlegen Sie die Lithiumbatterie nicht privat.

• Schlagen Sie nicht stark auf die Lithiumbatterie.

5.3.3 Niederspannungsalarm (batteriebetrieben)

Dieser Modell-Fusionsspleißer verfügt über die Funktion "Elektrizität nicht genug!!!". Wenn die Leistung der Lithiumbatterie (Gruppe) unter einem bestimmten Wert liegt, wird auf dem Bildschirm des Glasfaser-Spleißgeräts "Niedrige Batterie !!!" angezeigt. Warnfenster wie unten gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Benutzer sofort das Netzteil verwenden oder die Lithiumbatterie aufladen oder die Taste gedrückt halten, um den Fusionsspleißer auszuschalten. Andernfalls wird es nach ca. 30 Sekunden automatisch heruntergefahren.



6. Reinigung vor dem Spleißen

V-Nut reinigen (Youtube Video:https://youtu.be/P6qsIM3S-D4)

Reinigen Sie den Boden der V-Nut mit einem feuchten Wattestäbchen, das in absolutes Ethanol getaucht ist. Verwenden Sie ein trockenes Wattestäbchen, um das restliche wasserfreie Ethanol im V-förmigen Tank aufzunehmen. Verwenden Sie ein sauberes, geschnittenes Glasfaserende, um Schmutz zu entfernen.



Bitte achten Sie beim Reinigen darauf, die Elektrode nicht zu berühren oder zu berühren.

7. Routinewartung

Objektiv reinigen(SS413F hat keinen Spiegel, nur eine Kamera)

Während der routinemäßigen Wartung können Sie mit dem Ohrwaschball Staub von der Oberfläche der optischen Linse des Glasfaser-Spleißgeräts wegblasen.



Wenn die routinemäßige Wartung längere Zeit nicht durchgeführt wird, ist die optische Kamera mit Staub bedeckt, wodurch das Glasfaserbild weiß oder unscharf wird.

- <1> Schalten Sie den Faserschmelzspleißer aus, bevor Sie die Linse reinigen.
- <2> Rollen Sie das spezifische Linsenpapier in eine Stabform und reinigen Sie dann die Oberfläche des Spiegels und der optischen Kamera mit der rauen Kante der Stabform.

- <3>Wenn die Reinigung des Linsenpapiers nicht effektiv ist und sich keine sichtbaren Staubpartikel auf der Kameraoberfläche befinden, verwenden Sie ein dünnes Wattestäbchen (99% oder mehr) in einer kleinen Menge reinen Alkohols eingeweicht, dann die Oberfläche der Kamera vorsichtig abwischen. Grundsätzlich wird empfohlen, zum Reinigen der Oberfläche der Kamera keinen Alkohol zu verwenden.
- <4>Wischen Sie das Objektiv mit einem Wattestäbchen von der Mitte der Kamera ab und machen Sie kreisende Bewegungen zum Rand der Kamera. Wischen Sie dann den restlichen Alkohol mit einem sauberen, trockenen Wattestäbchen ab. Die Kameraoberfläche sollte sauber und staubfrei sein.

Der Missbrauch von Chemikalien oder die unsachgemäße Reinigung der Kamera kann zu unscharfen Bildern auf der Glasfaser führen und das Gerät beschädigen.

Austausch der Elektrode

Die Elektrode nutzt sich nach längerem Gebrauch ab und Siliziumoxid sammelt sich an der Spitze an. Daher muss die Elektrode regelmäßig gereinigt werden.

Wir empfehlen, die Elektrode auszutauschen, wenn der Elektrodenstab seine Lebensdauer überschreitet. Wenn die Maschine ohne Austausch der Elektrode weiter verwendet wird, erhöht dies den Schweißverlust und verringert die Festigkeit nach dem Schweißen.

Verwendung von Lithiumbatterien

Lithiumbatterien müssen im Umgebungstemperaturbereich von 0° C+40 $^{\circ}$ C aufgeladen werden. Die Speicherumgebung von Lithiumbatterien für eine lange Zeit ist: Temperatur -5 $^{\circ}$ C+35 $^{\circ}$ C. Luftfeuchtigkeit 65+20% rF, sauber, trocken und belüftet.

8. Grundlegende Spleißverfahren



Da die

berühren

3.Reinigen Sie die Faser und den Schrumpfschlauch.

1.Starten Sie SS413F.

4.Setzen Sie die optische Faser in das wärmeschrumpfbare Schutzrohr ein.

5.Entfernen Sie den Fasermantel und den Liner und reinigen Sie die Faser mit Alkohol.

6.Verwenden Sie ein Faserbeil, um die Faser zu schneiden (stellen Sie sicher, dass die Endfläche nach dem Schneiden flach ist).

7. Platzieren Sie die beiden Fasern in der V-förmigen Nut des SS413F.

8. Schließen Sie die Windschutzscheibenabdeckung und beginnen Sie automatisch mit dem Spleißen der Faser.

9.Beobachten Sie den Schweißstatus der Glasfaser im LCD-Display.

10.Entfernen Sie die Faser von der Faserklemme.

11.Stellen Sie das Schrumpfrohr in die Mitte des Heizofens.



Faser sehr

bitte

Gegenstände mit der Endfläche der

Sie

geschnittenen Faser.

zerbrechlich ist.

anderen

keine

Das Ende der optischen Faser befindet sich zwischen der V-Nut-Kante und der Mitte der Elektrode.



Die Anwendung verschiedener Fasertypen in FTTH-Projekten:

- (1) Öffnen Sie die Windabdeckung und warten Sie auf das automatische Zurücksetzen des Fusionsspleißgeräts, bis sich die Maschine im Bereitschaftszustand befindet.
- ⁽²⁾ Legen Sie die vorbereiteten Fasern jeweils in den Boden der linken und rechten V-Rillen des Schmelzspleißgeräts.
- (3) Wenn die winddichte Abdeckung geschlossen ist, schließt der Spleißer automatisch die Fusion zwischen den folgenden verschiedenen Arten von optischen Fasern ab.









8. Entladung Regulieren/ARC-Kalibrierung

(Youtube Video:https://youtu.be/IBO6tsaLN5k)

Warum müssen wir die Lichtbogenkalibrierung durchführen?

Wenn sich das Glasfasermaterial, die Höhe, das Klima, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Elektrodenzustand und andere Faktoren stark ändern, kann dies zu einem erhöhten Spleißverlust des Spleißgeräts führen. Die Lichtbogenkalibrierung kann den Spleißverlust effektiv reduzieren. Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch nach Erhalt der Maschine eine ARC-Kalibrierung durchzuführen.

<1>Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Entladung regulieren".



<2>Legen Sie zwei optische Fasern in den Glasfaser-Spleißgerät.

Das Verfahren zur Herstellung von optischen Fasern ist genau das gleiche wie das Spleißen von optischen Fasern.



<3>Durch Schließen der Abdeckung wird automatisch die Lichtbogenkalibrierung gestartet.

<4>Wenn am unteren Bildschirmrand "Kalibrierungsschritt 1 der Entladung scheiternssss" oder "Kalibrierungsschritt 2 der Entladung scheiternssss" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kalibrierung fehlgeschlagen ist. Bitte machen Sie erneut zwei Fasern und starten Sie die Lichtbogenkalibrierung erneut.



<5>Wenn "Vertig" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kalibrierung erfolgreich war.



9. Stellen Sie die Faserposition manuell ein/Motorkalibrierung

(Video: youtu.be/u0oUbqNg77A)

Warum müssen wir die Position der Faser anpassen?

Aufgrund des Staubes auf der Baustelle änderte sich die Ausgangsposition des Motors.Wenn die Faser geschweißt wird, kann der Motorhub die Ausrichtungsposition nicht erreichen, was zur falschen Position der Faser führt und das Schweißen kann nicht durchgeführt werden. Nach dem Reinigen des Staubes in der V-Nut kann der Schmelzspleißer immer noch nicht geschweißt werden. Daher müssen wir die Position der Faser manuell anpassen, um die ursprüngliche Position des Motors wiederherzustellen.

<1>Wählen Sie [Wartung] -> [Einstellung 1] ->Geben Sie das Passwort "1" ein (Die XXX) Taste wählt die Zeichen aus und die 🚺 Taste bestätigt die Eingabe).



<2>Wählen Sie 【Links Lichtfaserkabel】 (Halten Sie die _____Taste gedrückt, um das Positionierungsraster anzuzeigen, halten Sie die 🗐 Taste gedrückt, um das Menü anzuzeigen, und halten Sie die **()** Taste gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen); Halten Sie die Naste gedrückt, um die Faser an die linke Position des Bildschirms zu bewegen (siehe Abbildung 10.2.2).

21:09 X			-	21:09	Einstellung 1	
	Links Lichtfaserkabel	X LED Licht				
	Rechtes Lichfaserkabel	Y LED Licht				
	X Fenster	Horizontalwinkel	⇒	Y		
	Y Fenster					
					nach links Faser	
	Abbildur	ng 10 2 1			Abbildung 10.2.2	

Abbildung 10.2.1

Abbildung 10.2.2

<3> Wählen Sie 【Rechtes Lichfaserkabel】, halten Sie die < Taste gedrückt, um die Faser in die rechte Bildschirmposition zu bewegen (siehe Abbildung 10.3.2).



Abbildung 10.3.1



<4>Wählen Sie 【Links Lichtfaserkabel】 und halten Sie Aoder Vgedrückt, um die im X-Fenster angezeigten linken und rechten Fasern horizontal auszurichten (siehe Abbildung 10.4.2).



Abbildung 10.4.1



<5>Wählen Sie 【Rechtes Lichfaserkabel】 und halten Sie die Aoder V gedrückt, um die im Y-Fenster angezeigten linken und rechten Fasern horizontal auszurichten (siehe Abbildung 10.5.2).



<6>Wählen Sie 【X Fenster】 und halten Sie dann \Lambda oder 👿 gedrückt, damit die Mittellinie der Faser im X-Fenster die horizontale Hilfslinie im X-Fenster überlappt (siehe Abbildung 10.6.2).

21:19	Einste	eilung 1	21:19	Einstellung 1	
	Links Lichtfaserkabel	X LED Licht			
	Rechtes Lichfaserkabel	Y LED Licht			
	X Fenster	lorizontalwinkel			
	Y Fenster				
	nach rechts	bewegen Faser		Verschiebung von X fenster	

Abbildung 10.6.1

Abbildung 10.6.2

<7>Wählen Sie **(**Y Fenster **)** und halten Sie dann \triangle oder ∇ gedrückt, damit die Mittellinie der Faser im Y-Fenster die horizontale Hilfslinie im Y-Fenster überlappt (siehe Abbildung 10.7.2).



<8>Wählen Sie 【X Fenster】 und drücken Sie dann die Taste oder , um die Mitte des Spaltes zwischen der linken und der rechten Faser im X-Fenster mit der vertikalen Hilfslinie zu überlappen (siehe Abbildung 10.8.2).







<9>Wählen Sie 【Y Fenster】 und drücken Sie dann die Taste doer w, um die Mitte des Spaltes zwischen der linken und der rechten Faser im Y-Fenster mit der vertikalen Hilfslinie zu überlappen (siehe Abbildung 10.9.2).

21:19	Einste	ellung l	21 : 1	19 Eins	tellung 1 📃
	Links Lichtfaserkabel	X LED Licht		_	
	Rechtes Lichfaserkabel	Y LED Licht			
	X Fenster	Horizontalwinkel			
	Y Fenster				
	Verschiebun	ig von X fenster		Verschieb	ung von Y fenster



Abbildung 10.9.2

<10>Drücken Sie die Taste zweimal, um die Kalibrierung nach Abschluss der Kalibrierung zu beenden.

11. Schnittlänge der optischen Faser



12. Allgemeine Fehlerbehebung

Phänomen	Defekt	Grund	Lösung
•	Blasenbildung	 Staub am Ende der Glasfaser. Kondensation. Schlechte Stirnfläche der Glasfaser. Die Lichtbogenintensität ist zu niedrig. 	 Reinigen Sie die Faser. Schneiden Sie die Endfläche der Faser erneut und stellen Sie sicher,dass die Endfläche der Faser flach ist. Durch neue Elektroden ersetzen. Stabile Elektrode.([Wartung] -> [Elektrode] -> [Elektrode stabilisieren])
	Nicht geschweißt	1.Die Lichtbogenintensität vor der Entladung ist zu hoch.	1."Entladung regulieren" durchführen.
	Schweißen ist nicht stark	2.Die Antriebsgeschwindigkeit ist zu langsam.3.Der Motor läuft nicht reibungslos vor.	 2.Stabile Elektrode.([Wartung] -> [Elektrode] -> [Elektrode stabilisieren]) 3.V-Nut reinigen.

Phänomen	Defekt	Grund	Lösung
	Fehlausrichtun g der Fasern	1.V-Nut ist verschmutzt 2.Der Motorhub liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	1.Reinigen Sie die V-förmige Nut mit einem Wattestäbchen und einer Faser. 2.Stellen Sie die Faserposition manuell ein. {Siehe Seite 15(10 Stellen Sie die Faserposition manuell ein)}
	Der Fasenwinkel am Faserende ist zu groß Das Ende der Faser hat Grate Grat auf der Faserendfläche	1.Schlechter Faserschnitt	 Stellen Sie die Klingenhöhe des Faserschneider ein. (Video: youtu.be/eoDzTGHLg6w) Die Klinge des Faserschneiderist ist abgenutzt. Bitte drehen Sie sie in eine neue Position oder ersetzen Sie sie durch eine neue Klinge. (Video: youtu.be/r8v-vGfuuGk)
	Unscharfes Faserbild	1.Kamera ist schmutzig	1.Reinigen Sie die Kamera.

Defekt	Grund	Lösung
Die Maschine kann nicht gestartet werden	 Der Akku ist zu schwach Keine Batterie installiert Der Adapter hat keinen Strom 	 Ersetzen Sie den Akku oder laden Sie das Gerät auf Legen Sie die Batterien in die Maschine ein Schließen Sie das Netzteil an den Adapter an
Die Faser wird nach dem Schließen der Abdeckung nicht automatisch gespleißt	"Automatischer Start" ist geschlossen	【Schmelzen Optionen】-> 【Operation Spleiß】->Stellen Sie "Automatischer Start" auf "Öffnen".
Erwärmt sich nach dem Schließen des Heizofendeckels nicht automatisch	"Heizungsmodus" ist "Manual"	【Heizungsmodus】->Wählen Sie den Typ des Schrumpfschlauchs-> 【eiditieren】->Stellen Sie "Heizungskontrolle" to "Auto".

Anhang A:Garantiezeit und-bedingungen

(Wenn Folgendes eintritt, fällt es nicht in den Bereich der kostenlosen Garantie)

★ Das Versagen oder die Beschädigung, die durch den unachtsamen Gebrauch des Bedieners verursacht wurden (einschließlich physischer Produktschäden, Feuchtigkeitskurzschluss usw.);

★ Produktschäden durch Katastrophen (Erdbeben, Feuer, Überschwemmung,Blitz, Taifune usw) oder höhere Gewalt;

★ Der Produktfehler oder die Beschädigung aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder unsachgemäßer Installation oder durch nicht originale Batterie und Zubehör oder andere externe Faktoren wie Spannungsinstabilität;

★ Der Benutzer zerreißt das Etikett "Garantie" auf dem Gehäuse des Schmelzspleißgeräts und zerlegt und die Maschine ohne Genehmigung reparieren;

★ Der Benutzer zerreißt das Etikett "Garantie" auf dem Gehäuse der Lithiumbatterie.

★ Verbrauchsmaterialteile (wie Lichtbogenelektrode, Schneidklinge, Schmelzspleißkoffer usw).

Haftungsausschluss

Für die Verwendung von nicht originalen Akkus, Batterieladegeräten, Netzteilen usw., die nicht von unserem Unternehmen bereitgestellt werden, übernimmt das Unternehmen keine Haftung für alle dadurch verursachten Verluste.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an SKYSHL.

Wartungs- und Reparaturinformationen erforderlich

(Die folgenden Informationen müssen in der Maschine enthalten sein)

<1> Vollständiger Name, Firma, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail.

<2> Modell und Seriennummer des LWL spleißerät.

<3> Probleme und Fehlersymptome aufgetreten.

①Die Zeit und die Umstände des LWL spleißerät-Problems.

⁽²⁾Wie ist die aktuelle Situation?

③Die Zeichen- und Bildinformationen der Glasfaser auf dem Display,wenn das Gerät ausfällt.

<4> Liste der Teile in der Maschine.

★Symbole und Zeichen



Hochspannungswarnschild: Es liegt Hochspannung an, bitte nicht anfassen.



Hochtemperatur-Warnschild: Hochtemperatur ist vorhanden, bitte nicht berühren.

Die Produktleistung und -eigenschaften des Unternehmens verbessern sich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

★Wenn die Bilder in diesem Handbuch inkonsistent sind, ist das Produkt endgültig.



Wenn es Probleme mit dem Produkt gibt, wenden Sie sich bitte direkt an die oben genannte E-Mail, bevor Sie eine Bewertung abgeben, damit wir Ihre Probleme sofort beheben können.